Bei einem Kamera Tausch: Stecken Sie die defekte Kamera aus so das ihr Monitor folgendes zeigt.



Zum Anlernen der Kamera muss dies direkt an den Rekorder angeschlossen werden.
Verbinden Sie nun die Kamera an LAN1/LAN2/LAN3 mit dem Netzwerkkabel und dem Stromkabel.



Nun öffnen wir mit einem Rechts Click mit der Maus auf dem Monitor das Setup menü auf und wählen..... (Standartbenutzer ist admin und kein Passwort)

Englisch:

“System setup” —>”Channel Setup”—>”video manage”

Deutsch:

“Systemsetup” —>”Channel Setup”—>”Video verwalten”





Bei einem Kamera Tausch: Löschen Sie den Kanal der nicht ereichbar ist. “Channel 3”



Nach dem Löschen sieht das so aus:



Nach dem Löschen Klicken Sie auf Refresh oder Aktualisieren. Markieren Sie nun die neue Kamera (Mode Unknown/Unbekannt) und Klicken auf Match Code oder Kodierung.
Das muss mit Yes/Ja bestätigt werden und dauert 2-3 Minuten.



Wenn die Kodierung abgeschlossen ist , sieht es so aus.



Nach Match code done oder Kodierung Fertig.
Stecken Sie das LAN Kabel ab, nun sollten sie ein Bild an Kannal 3 haben.